

CRYSTAL BEÉPÍTHETŐ PORELSZÍVÓK

"MINI" és "NORMAL"

- CRYSTAL DUST COLLECTOR "MINI" and "NORMAL" -

Használati Útmutató

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÖSSZES BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST.
ŐRIZZE MEG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT BIZTONSÁGOS HELYEN, ÉPSÉGBEN KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE IS.

TERMÉK BEMUTATÁS

A CRYSTAL "MINI" és "NORMAL" Beépíthető Porelszívók a manikűr és a műkörömépítési munkálatok folyamán keletkező szennyeződések folyamatos eltávolítására szolgál.

CRYSTAL DUST COLLECTOR "MINI"	TECHNIKAI PARAMÉTEREK	ADAPTER:
Bemeneti Feszültség: 12V~ Teljesítmény: max. 5.4W Légszállítás: max. 183.8 m ³ /h Zajszint: 44.5dBA Súly (g): 475g Méret (mm): 170*170*60mm	CRYSTAL DUST COLLECTOR "NORMAL" Bemeneti Feszültség: 12V~ Teljesítmény: max. 5.4W Légszállítás: max. 183.8 m ³ /h Zajszint: 44.5dBA Súly (g): 581g Méret (mm): 290*170*60 mm	Bemeneti jellemzők: 100-240V~, 50/60Hz Kimeneti jellemzők: 12V~
		TARTOZÉKOK: - 1db Hálózati Adapter - 1db Szűrőbetéttel ellátott porzsák

HASZNÁLAT

FIGYELEM! A berendezés használata előtt minden esetben ellenőrizze le a készülék és a tartozékok épp állapotát.

- Csomagolja ki a dobozból berendezést és a tartozékokat.
- Válasszon ki egy alkalmas helyet a készülék beépítésére, ill. használatához.
- A készülék elhelyezése után csatlakoztassa az adaptert a hálózati kábellel, majd ezt követően dugja be az adaptert a készülékbe, ill. a hálózati aljzatba.
- Kapcsolja be a készüléket a berendezés alján, oldalt található I/O (Be/Ki) kapcsoló segítségével. A készülék egyből folyamatos üzemen fog működni.
- Helyezze a készülék elszívó nyílása fölé a kívánt munkafelület, és már kezdheti is a munkát.
FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy semmilyen idegen tárgy **NEM** kerülhet a készülék elszívó nyílásába (sablón, köröm, reszelő stb.)!
- A munka befejeztével kapcsolja ki a berendezést a I/O (Be/Ki) kapcsoló segítségével, majd húzza ki az adaptert a készülékből, ill. a hálózati aljzattól.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

FIGYELEM! A tisztítás/karbantartás előtt minden esetben áramtalanítsa a készüléket (kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el az összeszerelt adaptert a készülékből, ill. hálózati aljzattól), valamint várja meg készülék teljes megállását!

NE szedje szét a berendezést! A CRYSTAL "MINI" és "NORMAL" porelszívók tisztítása/karbantartása megegyezik. Tisztításukhoz használjon sűrített levegőt, ecsetet és egy műszálmentes puha rongyot.

KÉSZÜLÉK: Emelje ki a beépített berendezést a helyéről, majd helyezze egy stabil, egyenes felületre (érdemes a készülék alá egy ruhaanyagot helyezni). Fordítsa fejjel lefelé a készüléket (a porzsák nézzen felfelé), majd óvatosan távolítsa el a porzsákat a szűrőbetéttel együtt (lásd. **PORZSÁK ÉS SZÜRŐBETÉT**). Ecsettel és sűrített levegővel tisztítsa meg a készülék burkolatát, majd a védőrácsokon keresztül a ventilátorlapátokat is. A nehezebben elérhető részek tisztításához (kapcsoló, adapter csatlakozó, illesztések), használjon sűrített levegőt. Amennyiben a készülék tisztítása befejeződött, helyezze vissza a teljesen száraz szűrőbetétet és porzsákat az elszívó nyílás aljára, majd emelje vissza a készüléket a kialakított helyére.

MEGJEGYZÉS: Szükség esetén a készülék külső burkolata tisztítható enyhén nedves, puha ruhával, de fokozottan ügyeljen arra, hogy semmilyen folyadék **NEM** kerülhet a készülék belsejébe, vagy annak kapcsolóiba, nyílásaiba, csatlakozóiba, ill. **NEM** érintkezhet a készülék adapterével, hálózati kábelével sem! A nedves tisztítást követően minden esetben várja meg a készülék teljes száradását, ill. **NE** helyezze feszültség alá a berendezést legalább 1-2 perccig! **NE** használjon oldószer tartalmú tisztítószereket!

TARTOZÉKOK: Távolítsa el a hálózati kábelt az adapterből, majd ecsettel és sűrített levegővel tisztítsa meg őket különösen ügyelve az illesztésekre és csatlakozásokra.

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket és annak tartozékait a fent leírtak szerint.

PORZSÁK ÉS SZÜRŐBETÉT: Emelje ki a beépített berendezést a helyéről, majd helyezze egy stabil, egyenes felületre (érdemes a készülék alá egy ruhaanyagot helyezni). Fordítsa fejjel lefelé a készüléket (a porzsák nézzen felfelé), majd óvatosan távolítsa el a porzsákat a szűrőbetéttel együtt. Fordítsa ki a szűrőbetétet és a porzsákat, majd ürítse ki belőlük a felgyülemltet port/szennyeződést. A kifordított és kiürített porzsákat és betétet mossa ki kézzel óvatosan, langyos, enyhén tisztítószeres vízben. A tisztítás után várja meg a porzsák és a betét teljes száradását, majd csak ezt követően helyezze vissza őket a készülék elszívó nyílására.

A kiürítés önmagában **NEM** elegendő a porzsák és a szűrőbetét tisztántartásához! Minden kiürítést követően mossa ki a porzsákat és a betétet a fent leírtak szerint. Csak és kizárólag teljesen száraz porzsákat és a szűrőbetétet használjon a készülékhez!

Amennyiben csökkent teljesítményt tapasztal a készülék működésekor, ill. a berendezés kevésbé szív, ellenőrizze le a porzsák telítettségét és amennyiben indokolt, tisztítsa ki a fent leírtak szerint (lásd. **PORZSÁK ÉS SZÜRŐBETÉT**).

Átlagos igénybevétel esetén, legalább hetente egyszer ellenőrizze le a porzsák telítettségét és amennyiben indokolt, tisztítsa ki a fent leírtak szerint (lásd. **PORZSÁK ÉS SZÜRŐBETÉT**).

A készülék tisztításával/karbantartásával kapcsolatos **bővebb** információért, látogasson el honlapunkra: <http://www.mukorom.tv/eszkozok> ill. szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

TÁROLÁS: A készüléket és annak tartozékait mindig száraz helyen, sugárgó hőtől távol, tiszta állapotban tárolja.

A készülék üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizze le a berendezés és a tartozékok épp állapotát.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Csak beltéri körülmények között használható a készülék, 0-40°C között!
- A bekapcsolt készülék nem hagyható felügyelet nélkül.
- Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol leverheti vagy leeshet! Mindig stabil, egyenes felületen használja/tárolja a készüléket!
- Semmilyen folyadék **NEM** kerülhet a készülék belsejébe, vagy annak kapcsolóiba, nyílásaiba, csatlakozóiba, ill. **NEM** érintkezhet a készülék adapterével, hálózati kábelével sem! Soha **NE** érjen nedves kézzel a készülékhez vagy annak tartozékaihoz!
- Soha **NE** hozza működésbe a készüléket, ha sérült a vezetéke vagy a csatlakozója, ill. ha bármi által rongálódott vagy vízbe esett! Vigye a készüléket a vásárlás helyszínére, hogy megvizsgálják és a szükséges javításokat elvégezzék!
- A készülék csatlakozóiba, nyílásaiba, ill. az elszívó nyílásba idegen tárgy **NEM** kerülhet!
- Sugárgó hőtől távol, száraz helyen használja/tárolja a készüléket! Kerülje a nyirkos, nedves helyeket!
- Kizárólag, csak az eredeti tartozékokkal használja a készüléket.
- A készülék elektromos részei a k o r i s rendelkezhetnek elektromos töltéssel, ha kikapcsolt állapotban van!
- A használat befejeztével, mindig áramtalanítsa a készüléket (kapcsolja ki a berendezést, majd távolítsa el az összeszerelt adaptert a készülékből, ill. hálózati aljzattól).

A készülékkel kapcsolatos **bővebb** információért, látogasson el honlapunkra <http://www.crystalnails.hu/bolt/gepek> ill., szükség esetén keresse fel a vásárlás helyszínét vagy szervizünket.

FIGYELEM!

A szerkezet meghibásodása esetén, ill. bármely tartozékának cseréjéhez/javításához keresse fel a vásárlás helyszínét!

Importőr: Elite Cosmetics Kft.; 1085 Budapest, József Krt. 44.